

### **Hinweis zur Erdung**

Anstatt des Kabelschuhs kann für die Erdung das mitgelieferte Masseband verwendet werden.

Dieses bitte mit der beigefügten M4x6 -Schraube verwenden.

Die Schraube muss mit einem Drehmoment von 1,5 Nm angezogen werden, damit IP65 gewährleistet werden kann.

### **grounding instructions**

For grounding you can also use the provided ground strap instead of the cable lug.

Please use the enclosed M4x6 screw and tighten it with a torque  $M = 1.5 \text{ Nm}$  to ensure IP65.