


BIS U-301-...

Antena 132 mm × 132 mm × 18 mm
Antena 132 mm × 132 mm × 18 mm

BALLUFF




Exemplo de montagem / Ejemplo de montaje

Por favor, leia a informação de segurança na instrução de operação BIS U-6... antes de utilizar o aparelho ou o acessório fornecido com o aparelho. Você encontrará a recente versão da instrução de operação BIS U-6-... em www.balluff.com.

Por motivos de segurança, pessoas não poderão permanecer por um período longo (acima de algumas horas) nas proximidades da antena. Na definição da posição de montagem da antena, deverá ser obedecida a distância mínima de 30 cm entre a antena de UHF e o local de trabalho.

Lea la información de seguridad en las instrucciones de servicio BIS U-6... antes de utilizar el aparato o los accesorios suministrados junto a él. Encontrará la última versión de las instrucciones de servicio BIS-U-... en www.balluff.com.

Por motivos de seguridad, las personas no deben permanecer durante un período de tiempo de mayor duración (durante varias horas) en la zona cercana a la antena. Al definir la posición de montaje de la antena debe cumplirse la distancia mínima de 30 cm entre la antena UHF y el puesto de trabajo.



Código de pedido / Código de pedido	BAM01JK	BAM035N	BAM002R ²⁾	BAM024P
Designação / Designación	1 cantoneira de suporte com parafusos / 1 escuadra de fijación con tornillos	1 cabeça de ajuste / 1 cabezal de ajuste	1 barra de retenção / 1 barra de sujeción	1 suporte base, 2 parafusos de cabeça sextavada 16 arestas DIN 912, M5×16 A2 / 1 soporte básico, 2 tornillos Allen M16 DIN 912, M5×16 A2

¹⁾ não está incluído no fornecimento / no se incluye en el suministro

²⁾ exemplo / ejemplo: BAM002R = BMS RS-M-012-0150-00 (150 mm), outros comprimentos disponíveis / otras longitudes disponibles

Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Germany
Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de
www.balluff.com