


## BIS VL-302-...

Schreib-/Lesekopf M18x1 x 60 mm  
 80,00 mm x 34,50 mm x 41,60 mm  
 Read/Write head M18x1 x 60 mm  
 80,00 mm x 34,50 mm x 41,60 mm



- 1) aktive Fläche
- 2) Freizone
- 3) Kabellänge 0,5m

Bitte lesen Sie die Sicherheitsinformationen in der Betriebsanleitung BIS V-6...-..., bevor Sie das Gerät oder mit dem Gerät geliefertes Zubehör verwenden. Die neueste Version der Betriebsanleitung BIS V-6...-... finden Sie unter [www.balluff.com](http://www.balluff.com).

### Lieferumfang

BIS VL-302-...  
 Mutter (2x)  
 Haltewinkel  
 Sicherheitsanweisungen

### Zubehör

siehe [www.balluff.com](http://www.balluff.com)

- 1) Active surface
- 2) Clear zone
- 3) Cable length 0,5m

Please read safety instructions in user manual BIS V-6...-... before using the antenna or delivered accessories. The actual version of user manual BIS V-6...-... you will find at [www.balluff.com](http://www.balluff.com).

### Scope of delivery

BIS VL-302-...  
 Nut (2x)  
 Mounting bracket  
 Safety instructions

### Accessories

see [www.balluff.com](http://www.balluff.com)

Balluff GmbH  
 Schurwaldstrasse 9  
 73765 Neuhausen a.d.F.  
 Germany  
 Phone +49 7158 173-0  
 Fax +49 7158 5010  
[balluff@balluff.de](mailto:balluff@balluff.de)  
[www.balluff.com](http://www.balluff.com)