

Betriebsanleitung

Auf Hutschiene montierbares
Schaltnetzgerät

Bestellcode BAE0003

Typenbezeichnung BAE PS-XA-1W-24-200-005

**Sicherheitshinweise****Anweisungen lesen!**

Vor der Arbeit mit diesem Gerät diese Anweisungen sorgfältig und vollständig lesen. Das Verständnis aller Informationen ist Voraussetzung für die Arbeit mit dem Gerät!

System vom Versorgungsnetz trennen

Vor allen Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten: das System vom Versorgungsnetz trennen. Es darf auf keinen Fall versehentlich wieder angeschlossen werden können!

Vor Betriebsbeginn**Korrekte Installation sicherstellen**

Warnung! Eine unsachgemäße Installation / ein unsachgemäßer Betrieb beeinträchtigen die Sicherheit und führen zu Betriebsproblemen oder zu einem vollständigen Ausfall des Geräts. Das Gerät darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal montiert und in Betrieb genommen werden. Die Erfüllung der relevanten Vorschriften muss gewährleistet sein.

Vor Betriebsbeginn müssen die folgenden Bedingungen gewährleistet sein, insbesondere:

- Anschluss an Stromnetz in Übereinstimmung mit VDE01000 und En50178.
- Bei Litzen: Alle Litzen müssen in den Klemmenleisten gesichert sein (mögliche Gefahr eines Kurzschlusses). Geräte- und Stromkabel müssen korrekt abgesichert sein.
- Bei Bedarf muss ein manuell steuerbares Trennelement zur Trennung vom Versorgungsnetz verwendet werden.
- Der ungesicherte Erdungsleiter muss an der "⊕" Klemme (Schutzklasse 1) angeschlossen sein.
- Alle Ausgangsleitungen müssen für den Ausgangstrom des Netzgeräts geeignet und mit der korrekten Polarität angeschlossen sein.
- Es muss eine ausreichende Luftkühlung vorgesehen sein.
- Einsetzbar bei Verschmutzungsgrad 2.

Im Betrieb: Keine Änderungen!

Solange das Gerät in Betrieb ist: Installation nicht ändern! Dasselbe gilt für die Sekundärseite. Gefahr durch elektrische Bögen und Stromschlag (tödlich)!

Steckverbindungen nur bei ausgeschaltetem Strom anschließen/trennen!

Konvektionskühlung




Lüftungslöcher nicht abdecken! Für die Kühlung ausreichenden Raum um das Gerät herum vorsehen!

Siehe zusätzliches Blatt "Technische Daten" und Abb. 1

Warnung: Hochspannung! Gespeicherte Energie!

Das Gerät verfügt über ungeschützte Leiter mit tödlicher Hochspannung und Komponenten, die erhebliche Energiemengen speichern. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Stromschlägen oder schweren Verbrennungen führen!

- Das Gerät darf ausschließlich von entsprechend geschultem Personal geöffnet werden!
- Keine Gegenstände in das Gerät einführen!
- Von Feuer und Wasser fernhalten!


Abb. 1**Abb. 2****Abb. 3****Anschluss:**

AWG24 - 10 / 0,2 - 4mm²

- Eingangssteckverbindung ist für ein maximales Anzugsdrehmoment von 1 Nm geeignet

- Ausgangssteckverbindung ist für ein maximales Anzugsdrehmoment von 0,6 Nm geeignet

Verwenden Sie nur Kupferleiter 60 / 75 °C
Max. Umgebungstemperatur 50 °C (UL 508)

Abb. 4**Installation****Anwendungsbereich**

Dieses Gerät ist ein primär getaktetes Schaltnetzgerät für die **Verwendung in Schalttafelinstallatoren oder Einbauanwendungen**, bei denen der Zugang zum Netzgerät beschränkt ist (Berührungsschutz). Es darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal montiert und in Betrieb genommen werden.

Montage

Zulässige Einbaulage: siehe Abb. 1, Lüftungslöcher freihalten, Raum für Kühlung vorsehen! Empfohlen wird für Lüftung/Kühlung ein Raum von 25 mm auf allen Seiten des Geräts:
siehe zusätzliches Blatt "Technische Daten".

Trägerschiene einrasten (siehe Abb. 2)

- Gerät leicht nach hinten kippen.
- Gerät über oberer Hutschiene anbringen.
- Bis zum Anschlag nach unten schieben.
- Zum Verriegeln auf die untere Vorderseite drücken.
- Zur Überprüfung der Verriegelung das Gerät leicht rütteln.

Elemente an der Vorderseite**Betriebsanzeige**

Zeigt an, ob das Gerät korrekt funktioniert. Grüne LED leuchtet, wenn die Spannung an der Ausgangsklemme über 90 % liegt.

Anzeige für niedrige Spannung am DC-Ausgang

rote LED leuchtet auf, wenn die Spannung an der Ausgangsklemme zwischen 75 % und 90 % der Nennspannung liegt.

Potentiometer

Einstellung der Ausgangsspannung.

Anschluss / Interne Sicherung**Anschluss**

- Daten für zulässige Lasten, Kabelquerschnitte und Abisolierungen: siehe beiliegendes Merkblatt "Technische Daten" (Siehe Abb. 3).
- Ausschließlich kommerzielle Kabel verwenden, die für die angegebene Spannungs- und Stromwerte geeignet sind!
- Bei Flexkabeln: Sicherstellen, dass alle Litzen in der Klemme gesichert sind
- Korrekte Polarität an Ausgangsklemmen sicherstellen!

Erdung

- **Nicht ohne PE-Anschluss betreiben!** In Übereinstimmung mit den EMV- und Sicherheitsnormen (CE-Zeichen, Zulassungen) darf das Gerät nur betrieben werden, wenn die PE-Klemme ⊕ angesicherte Erdungsleiter angeschlossen ist.
- Die Sekundärseite ist nicht geerdet. Bei Bedarf kann die + oder ⊖ Klemme optional geerdet werden.

Interne Sicherung

- Die interne Eingangssicherung dient dem Schutz des Geräts und darf vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Bei einem internen Fehler muss das Gerät aus Sicherheitsgründen an den Hersteller zurückgeschickt werden.

Ausbau

Ausbau Trennen von der Trägerschiene

- **Vor dem Ausbau:** Stromversorgung ausschalten und System vom Versorgungsnetz trennen.
Siehe Abb. 4. Verriegelungsschutz nach unten schieben (entriegeln). Untere Vorderseite des Geräts leicht anheben (kippen) und abnehmen.

Technische Daten

Alle Spezifikationen sind typisch bei Eingangsspannung, Vollast, 25°C, Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellcode

BAE0003

Typenbezeichnung

BAE PS-XA-1W-24-200-005

Allgemeine Daten

Schaltfrequenz	65 kHz (Typ)
Isolationsspannung Ein-/Ausgang	3.000 VAC
Isolationswiderstand	100 MΩ
Einschaltzeit	< 1 s
Betriebstemperatur	-25 °C - +71 °C (Derating beachten)
Derating	-2,5 % / °C ab +56 °C
Lagertemperatur	-25 °C - +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 - 95 % RH
Kühlung	Luftselbstkühlung
Abmessungen (B x H x T)	175,0 x 124,0 x 115,0 mm
Gewicht	1,92 kg

Eingangsdaten


Eingangsspannung	115 / 230 VAC (automatische Umschaltung)
Eingangsspannungsbereich	90 - 264 VAC / 120 - 375 VDC
Eingangsnennstrom	7 A bei 115 VAC / 3,5 a bei 230 VDC
Einschaltstrom	115 VAC < 25 A / 230 VAC < 50 A
Frequenzbereich	47 - 63 Hz
Eingangssicherung	T10 A / 250 VAC intern

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannung	24 VDC
Ausgangsnennstrom	20 A
Ausgangsleistung	480 W
Einstellbereich	22,5-28,5 VDC
Ausgangsgenauigkeit	-0 %, +1 %
Spannungsregelung	± 0,5 %
Lastregelung	Single ± 0,5 %, Parallel ± 5 %
Einschwingzeit	1 ms
Temperaturkoeffizient	± 0,03 % / °C
Restwelligkeit	100 mV
Netzausfallüberbrückung	115 VAC > 25 ms / 230 VAC > 30 ms
Statusanzeige DC ON	Grüne LED
Statusanzeige DC LOW	Rote LED
Parallelbetrieb	Parallele Funktion möglich, Umschaltung über Schalter
Wirkungsgrad	89 %
Überlastsicherung	110 - 140 %
Kurzschlussschutzen	Fold forward

Zulassungen und Normen

UL	508 Listed , UL 60950-1
CUL	EN 60950-1
CE	EN 55022 & EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024 & EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61204-3

Abb. 5 Derating

Technical Data Installation and Operating

Din Rail Mountable
Switching Power Supply

Ordering Code **BAE0003**

Part Number BAE PS-XA-1W-24-200-005



Safety notes

Read Instructions!

Before working with this unit, read these instructions carefully and completely. Make sure that you have understood all the information!

Disconnect system from supply network

Before any installation, maintenance or modification work: Disconnect your system from the supply network. Ensure that cannot be re-connected inadvertently!

Before start of operation

Ensure appropriate installation

Warning! Improper installation / operation impair safety and result in operational difficulties or complete failure of the unit. The unit must be installed and put into service appropriately by qualified personnel. Compliance with the relevant regulations must be ensured. Before operation is begun the following conditions must be ensured, in particular:

- Connection to main power supply in compliance with VDE01000 and EN50178.
- With stranded wires: all strands must be secured in the terminal blocks (potential danger of short circuit). Unit and power supply cables must be properly fused; if necessary a manually controlled disconnecting element must be used to disengage from supply mains.
- The non-fused earth conductor must be connected to the "⏚" terminal (protection class 1).
- All output lines must be rated for the power supply output current and must be connected with the correct polarity.
- Sufficient air-cooling must be ensured.
- Use in a pollution degree 2 environment.

In operation: No modifications!

As long as the unit is in operation: do not modify the installation! The same applies also to the secondary side. Risk of electric arcs and electric shock (fatal)!

Only (dis) connect plug connectors when the power is off!

Convection cooling

Do not cover any ventilation holes!

Leave sufficient space around the unit for cooling!

See supplementary sheet "Technical Data" and Fig. 1

Warning: High voltage! Store energy!

The unit contains unprotected conductors carrying a lethal high voltage, and components storing substantial amounts of energy. Improper handling may result in an electric shock or serious burn!

- The unit must not be opened except appropriately trained personnel!
- Do not introduce any object into the unit!
- Keep away from fire and water!

Fig. 1




Fig. 3





Fig. 2



No. 863301 · Edition 0904; Subject to modification. Replaced Edition 0903

Connector size range


AWG24 - 10 / 0,2 - 4 mm²

- Input connector can withstand torque at maximum 9 pound-inches
- Output connector can withstand torque at maximum 5.5 pound-inches

Use copper conductors only 60 / 75°C

Max. surrounding air temperature of 50 °C for UL 508

Fig. 4



BALLUFF

Technical Data

All specifications are typical at nominal line voltage, full load, 25°C. Unless otherwise noted

Ordering Code **BAE0003**

Part Number BAE PS-XA-1W-24-200-005

General

Switching frequency	65 kHz (Typ)
Isolation voltage	3.000 VAC
Isolation resistance	100 MΩ
Power up delay	< 1 s
Ambient temperature	-25 °C ~ +71 °C
Derating	-2.5 % / °C from +56 °C
Storage temperature	-25 °C ~ +85 °C
Relative humidity	20 ~ 95 % RH
Cooling	Free air convection
Dimension (W x L x D)	175.0 x 124.0 x 115.0 mm
Weight	1.92 kg

Input specifications

Input voltage	115 / 230 VAC (Auto select)
Input voltage range	90 ~ 264 VAC / 120 ~ 375 VDC
Rated input current	7 A at 115 VAC / 3.5 A at 230 VAC
Inrush current	115 VAC < 25 A / 230 VAC < 50 A
Line frequency	47 ~ 63 Hz
Input fuse	T10 A / 250 VAC internal

Output specifications

Output voltage	24 VDC
Output current	20 Amps
Output wattage	480 WATTS
Voltage trim range	22.5 ~ 28.5 VDC
Output voltage accuracy	-0 %, +1 %
Line regulation	± 0.5 %
Load regulation	single mode ± 1 %, parallel mode ± 5 %
Setting time	1 ms
Temperature coefficient	± 0.03 % / °C
Ripple & noise	100 mV
Hold up time	115 VAC > 25 ms / 230 VAC > 30 ms
DC ON Indicator	Green LED
DC LOW Indicator	Red LED
Parallel modus	Parallel function available (switch)
Efficiency	89 %
Rated over load protection	110 ~ 140 %
Output short circuit	Fold forward

Approval and standards

UL / cUL	UL 508 Listed , UL 60950-1
TÜV	EN 60950-1
CE	EN 55022 & EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024 & EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61204-3

Fig. 5 Derating

