

**BTL5-A/C/E/G/P1\_-M\_ \_ \_ \_-H/K/W/HB/WB-SA262- \_ \_ \_**  
**Micropulse Wegaufnehmer / Transducer / Capteur de déplacement /**  
**Trasduttori di posizione / Transductores de desplazamiento**

**SA262:**  
**Abweichung vom Standard**

Betriebstemperatur:  
-10 °C bis 100 °C  
Lagertemperatur:  
-40 °C bis 100 °C.

*Gilt nur für die Ausführung  
BTL5-C... und BTL5-E...:*

*Pin 3 und Pin 5 nicht belegt.*

Dauerbetrieb im Bereich der  
Maximaltemperatur hat Auswir-  
kungen auf die Lebensdauer.

Alle weiteren Spezifikationen und  
Informationen entnehmen Sie  
bitte der Standardanleitung.

Änderungen vorbehalten.

**SA262:**  
**Differences from standard**

Operating temperature:  
-10 °C to 100 °C  
Storage temperature:  
-40 °C to 100 °C.

*Only applicable for type  
BTL5-C... and BTL5-E...:*

*Pins 3 and 5 not assigned.*

Continuous operation at  
maximum temperature will affect  
the product life.

For all other specifications and  
information, please see the  
standard user's manual.

Specifications subject to change.

**SA262:**  
**Différence par rapport au  
standard**

Température de service:  
-10 °C à 100 °C  
Température de stockage:  
-40 °C à 100 °C.

*Valable uniquement pour les  
modèles BTL5-C... et BTL5-E...:*

*Broches 3 et 5 non affectées.*

Tout fonctionnement continu au  
niveau de la température maxi-  
male aura des répercussions sur  
la durée de vie.

Veuillez tirer toutes les autres  
spécifications et informations  
des instructions standard.

Sous réserve de modifications.

**SA262:**  
**Deviazione dallo standard**

Temperatura d'esercizio:  
da -10 °C sino a 100 °C  
Temperatura di stoccaggio:  
da -40 °C sino a 100 °C.

*Solo valido per i modelli  
BTL5-C... e BTL5-E...:*

*I pin 3 e 5 non sono utilizzati.*

Un funzionamento continuo ai  
valori massimi di temperatura  
comporta una riduzione della  
durata in servizio.

Per tutte le altre specifiche e  
informazioni si rimanda alle  
istruzioni d'uso standard.

Si riserva il diritto di apportare  
modifiche.

**SA262:**  
**Diferencia de estándar**

Temperatura de empleo:  
-10 °C hasta 100 °C  
Temperatura de almacén:  
-40 °C hasta 100 °C.

*Sólo es válido para la versión  
BTL5-C... y BTL5-E...:*

*Pin 3 y pin 5 no están ocupados.*

El servicio continuo en el área de  
la temperatura máxima tiene  
consecuencias sobre la  
duración.

Todas las demás especifica-  
ciones e información, consúltelas  
en el manual de instrucciones  
estándar.

Reservado el derecho a introducir  
modificaciones sin previo aviso.

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
73765 Neuhausen a.d.F.  
Germany  
Phone +49 7158 173-0  
Fax +49 7158 5010  
balluff@balluff.de  
■ www.balluff.com